





## Verwendung

- Backsteinfassaden (Abdichtung, Steinsanierung, Energiekostenreduzierung, Fugenversiegelung) - z.B. bei der Denkmalsanierung
- unversiegelte Steinfußböden (Kalksandstein, Sandstein, Granit, Schiefer, Terrakotta, Basalt etc.)
- Küchenarbeitsplatten, Badablagen, Fensterbänke aus unversiegeltem Stein
- nicht-glasierte Fliesen (z.B. Terrakotta, Granit, Schiefer etc.)
- Außenwände und Mauern aus Steinen mit Naturoptik
- Mineralputze (ohne chemische oder wasserabweisende Substanzen)
- Garagenböden mit Sichtbetonoptik (gegen Ölflecken etc.)
- Dachziegel (unglasiert aus Ton oder Beton) – werden abgedichtet (kaputte vorher austauschen!)
- Swimmingpools aus Sichtbeton (vorher mit ArexA-Hydro-Beton behandeln)
- Versiegelung von Fugen in Duschen, Nasszellen, Swimmingpools
- Schornstein (aus Backstein oder anderen Steinarten mit Naturoptik)
- Estrichböden (z.B. als Industriefußböden etc.)
- Flachdächer (vorher mit ArexA-Hydro-Beton behandeln)
- Eternitplatten (z.B. als Hausverkleidung oder Welleternitplatten für das Dach)
- Brunnen und Gartenanlagen aus Beton und Stein
- Terrakotta Blumentöpfe (behalten ihre natürliche Optik und werden frostsicher)